



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2002

01-055-0085-0 01-055-2185-0
bis bis
01-055-0089-0 01-055-2189-0

Anleitung Sportsitzbank BMW R850/1100/1150 GS alle Höhen

Lieferumfang:

1 x Sportsitzbank
4 x Schraube Innensechskant M6x25
4 x Schraube Innensechskant M6x16
4 x Distanz
4 x U-Scheibe groß M6



Montage:

Sie müssen von Ihrer Original-Sitzbank (Fahrer-Sitzbank) die Drahthalterung abmontieren. Entfernen Sie bitte die vier Gummilagerungen incl. Scheiben.

Die Drahthalterung wird jetzt auf die Sportsitzbank montiert. Bitte verwenden Sie für die Schraubverbindungen die Schrauben Innensechskant M6x16 mit U-Scheiben.

Sollten Probleme beim Montieren entstehen, liegen dem Montagematerial vier Distanzen bei. Diese können dann zwischen Drahthalterung und Sitzbank untergelegt werden, um mögliche Tolleranzen (sowohl der Sitzbank, als auch des Motorrades) auszugleichen. Wenn Sie Distanzen verwenden müssen, bitte die beiliegenden M6 x 25 Schrauben benutzen.

Der Moosgummistreifen, der auf dem Tank klebt wird für unsere Sportsitzbank nicht benötigt. Dieser sollte aus optischen Gründen gekürzt oder ganz entfernt werden.

(Dies gilt nur beim originalen Blechtank.)

Bitte achten Sie beim Aufsetzen der Sitzbank darauf, dass die hinteren Haken in die dafür vorgesehenen Aussparungen einrasten und dass Ihr Rahmenheck nicht zerkratzt wird.

Die Sitzbank kann nur in der unteren Stellung eingerastet werden. Sie müssen beim Aufsetzen am besten im vorderen und hinteren Sitzflächenbereich gleichzeitig nach unten drücken bis die Sportsitzbank komplett eingerastet ist.

Bitte achten Sie auf festen Sitz und kontrollieren diesen von Zeit zu Zeit.



Hier bitte, wenn erforderlich, die Distanzscheiben unterlegen

Achtung!

Max Anzugsmoment der M6 Verschraubungen 12Nm!