

## Ölwechsel

4 l Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40, Mahle OC619

Motorschutzblech abbauen 5 Stück Torx 30 8 Nm

Ölablassschraube Innensechskant M10 42Nm

Ölfilter Spezialschlüssel 11Nm

## Hinterachsgetriebe - Ölwechsel

180ml Castrol 75W-90 oder 75W-140

Einfüllschraube Kupferdichtung Inbus 6mm 25 Nm

Ablaufschraube Gummidichtung Torx 45 20 Nm

## Radausbau vorne

ABS –(Raddrehzahl) Sensor Torx 30 8 Nm

Bremssattel li+re 13mm Nuss 38 Nm

Achskopf Inbusnuss 19mm

Achsschraube 17mm Nuss 30 Nm (prüfen und fetten)

Achsklemmschrauben Torx 45 nur lösen 19 Nm

(vor Anziehen der Achsklemmschrauben Gabel einfedern lassen)

## Radausbau hinten

Spritzschutz ggf. abbauen Torx 30 8 Nm Loctite

Torx 50 60 Nm

## Bremsbeläge vorne

BMW Sinter 34118548028 2x! , Kupferpaste

ABS –(Raddrehzahl) Sensor Torx 30 8 Nm

Bremssattel li+re 13mm Nuss 38 Nm

Bremsklotzhaltestift Torx 30 6 Nm

## Bremsbeläge hinten

BMW Sinter 34218562163, Silikonfett, Kupferpaste

Spritzschutz abbauen Torx 30 8 Nm Loctite

Sattelschrauben Torx 40 24Nm Loctite

Luftfilter Mahle LX3595

2 Zündkerze NGK LMAR8D-J

Schrader 3141M Radsensor

Schrader 5082M Winkelventilkit (schwarz)