

# BMW Motorrad Wartungsplan R 1150 GS EVO / R 1150 GS Adventure

ab Modelljahr 2003, Integral ABS



| Kunde  | Kennzeichen | Kilometerstand          | BMW Inspektion<br>bei 1000 km | BMW Pflegedienst<br>alle 10000 km   | BMW Inspektion<br>alle 20000 km     | BMW<br>Jahresinspektion             |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Auftrags-Nr.   | Datum       | Unterschrift Mechaniker |                               |                                     |                                     |                                     |
| Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen  |             |                         | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| [Integral ABS] Entlüftungstest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen   |             |                         | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Motoröl in betriebswarmem Zustand wechseln, Ölfilter erneuern  |             |                         | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Öl im Schaltgetriebe in betriebswarmem Zustand wechseln<br><b>spätestens alle 2 Jahre *)</b>   |             |                         |                               |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Öl im Hinterradantrieb in betriebswarmem Zustand wechseln<br><b>alle 40.000 km, spätestens alle 2 Jahre *)</b>   |             |                         | <input type="checkbox"/>      |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilter erneuern *)<br><b>alle 40.000 km</b>  |             |                         |                               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| Säurestand der Batterie prüfen, Batteriepole reinigen und fetten   |             |                         |                               |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Ansaugluftfilter erneuern  |             |                         |                               |                                     | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Bremsflüssigkeitsstand vorne/hinten prüfen   |             |                         |                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Bremsanlage auf Funktion und Dichtheit überprüfen  |             |                         |                               |                                     | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Bremsbeläge und -scheiben auf Verschleiß prüfen  |             |                         |                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| [Ohne Integral ABS] Bremsflüssigkeit <b>jährlich</b> wechseln  |             |                         |                               |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            |
| [Integral ABS] Bremsflüssigkeit <b>Radkreis</b> spätestens <b>jährlich</b> wechseln  |             |                         |                               |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            |
| [Integral ABS] Bremsflüssigkeit <b>Steuerkreis</b> spätestens <b>alle 2 Jahre</b> wechseln *)  |             |                         |                               |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| [Integral ABS] Entlüftungstest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen   |             |                         |                               |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Kupplungsflüssigkeitsstand prüfen  |             |                         |                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Kupplungsflüssigkeit wechseln *)<br><b>spätestens alle 2 Jahre</b>   |             |                         |                               |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hinterrad auf Kippspiel prüfen   |             |                         |                               |                                     | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Schwingenlagerung prüfen   |             |                         | <input type="checkbox"/>      |                                     | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Seitenständerschalter auf Funktion prüfen  |             |                         | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Lagerung Seitenständer schmieren   |             |                         | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Poly-V-Riemen spannen<br><b>Neuen Poly-V-Riemen nach 10.000 km einmalig nachspannen</b>  |             |                         |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
| Poly-V-Riemen erneuern *)<br><b>Poly-V-Riemen alle 60.000 km erneuern</b>  |             |                         |                               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| Zündkerzen prüfen  |             |                         |                               | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |
| Zündkerzen erneuern  |             |                         |                               |                                     | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Zylinderkopf nachziehen  |             |                         | <input type="checkbox"/>      |                                     |                                     |                                     |
| Ventilspiel prüfen/einstellen  |             |                         | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Gasseil auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen prüfen   |             |                         |                               |                                     |                                     |                                     |
| Seilzugspiele prüfen   |             |                         | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| Synchronisation prüfen/einstellen  |             |                         |                               |                                     |                                     |                                     |
| Endkontrolle mit Prüfung auf Verkehrs-/ Funktionssicherheit:<br>– Zustand der Reifen und Räder, Reifenluftdruck<br>– Kupplung, Schaltung, Hand- und Fußbremse, Lenkung<br>– Beleuchtungs- und Signalanlage, Warn-/ Kontrollleuchten, Instrumente, Signalhorn<br>– Probefahrt<br>– ggf. Sonderausstattung |             |                         | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

\*) gegen gesonderte Berechnung; ☐ vom Regelintervall abweichend

